



Super FIX PL 50

**Jednoskładnikowy klej rozpuszczalnikowy
na bazie kauczuku**

Karta techniczna
01.07.1999 r.

Opis:

Uniwersalny klej montażowy na bazie wodnej dyspersji akrylowej, bez rozpuszczalnika, do użycia wewnątrz i na zewnątrz budynku, odporny na wilgoć, starzenie i wietrzenie oraz na temperatury od -20 °C do +70 °C.

Zastosowanie:

- do przyklejania płyt dekoracyjnych i izolacyjnych
- belek dekoracyjnych, profili ozdobnych, półek, paneli drewnianych, listew cokołowych,
- odrzwi drewnianych, profili fasadowych, listew drewnianych,
- tabliczek na drzwi,
- płyt akustycznych,
- kanałów wentylacyjnych i kablowych z PCV
- płyt z cementu włóknistego, płyt gipsowych,
- płyt z włókna drzewnego i płyt wiórowych,
- płytek ceramicznych,
- styropianu.

Dane techniczne:

Gęstość: ok. 1,25 g/cm³

Odporność na temperaturę: od -20 °C do +70 °C

Kolor: biały

Odporność: odporny na starzenie, wietrzenie i wilgoć

Czas użycia (czas otwarty): ok. 15 - 30 min w zależności warunków i podłoża

Temperatura stosowania: co najmniej +5 °C

Czas wiązania: co najmniej 24 godziny w temperaturze pokojowej przy warstwie o grubości 2 mm. Zwiększa się wraz z grubością warstwy kleju, niższej temperaturze powietrza, wyższej wilgotności powietrza i przy stosowaniu na zewnątrz budynku.

Wytrzymałość na ścinanie: drewno/drewno: 230 N/cm²

Odległość między powierzchniami: maksymalnie 10 mm

Zużycie:

belki dekoracyjne, profile fasadowe: ok. 20-80 g/m²

listwy cokołowe i drewniane: ok. 40-50 g/m²
płyty akustyczne, izolacyjne i dekoracyjne: ok. 200-450 g/m²
panele drewniane, półki: ok. 400 g/m²
futryny drzwiowe drewniane: ok. 2 kartusze po 400 g

Podłoże:

Nadające się podłoża: wszystkie powierzchnie pokryte tynkiem wewnętrznym, gładkie i starte powierzchnie pokryte tynkiem zewnętrznym, w budownictwie z elementów gotowych powierzchnie nośne, beton, gazobeton, pumeks, wapienie, płyty z cementu włóknistego i płyty gipsowo-kartonowe, deski gipsowe i wszystkie niepokryte materiały drewniane.

Warunkiem wiązania kleju jest chłonność lub ewentualnie przepuszczalność wilgoci jednego ze sklejanym materiałów. Wszystkie podłoża muszą być stałe, obciążalne, suche, wolne od pyłu, tłuszczu i oleju do smarowania deskowań. Powierzchnie bardzo chłonne i/lub pyliste należy po umyciu zagruntować. Farby sprawdzić pod względem ich przyczepności i w razie potrzeby usunąć. Podłoża nierówne wyrównać.

Przyklejanie:

Kartusz naciąć powyżej gwintu, przykręcić dyszę z tworzywa sztucznego i przyciąć odpowiednio do potrzeb. Klej nanosić za pomocą pistoletu w formie linii (ok. 6-8 mm średnicy) lub punktowo (ok. 3-6 mm średnicy) na przyklejany materiał lub podłoże. Grubość nanoszonego kleju dobrać do ciężaru materiału. Przy materiałach puszkowych klej nanosić szpachlą punktowo lub powierzchniowo.

Przyklejany materiał przysunąć na odległość 0,5-1 cm przed właściwym miejscem klejenia, przesunąć w odpowiednie położenie i starannie docisnąć. Przy materiałach naprężających się lub ciężkich należy je podeprzeć lub umocować rozpórkami, jeśli to konieczne.

Przyklejanie futryn drzwiowych: futrynę wstawić, dopasować, na górze zaklinować.

Nanieść klej w 3 punktach po prawej i lewej stronie na wysokości okuć. Jeśli odstęp między futryną i murem wynosi więcej niż 10 mm, należy zastosować kołki dystansowe.

Pokrywanie spoin:

Po związaniu Pattex Super Fix można malować dostępnymi farbami dyspersyjnymi.

Usuwanie kleju:

Narzędzia po użyciu natychmiast umyć wodą. Resztki kleju usuwać natychmiast wilgotną szmatką.

Magazynowanie:

W temperaturze powyżej 5 °C w miejscu chłodnym i suchym. Dopuszczalne są krótkie spadki temperatury maksymalnie do -20 °C. Klej po rozmrożeniu nadaje się do użycia.

Informacje dodatkowe:

Pojemnik po użyciu dobrze zamknąć. Resztek nie wyrzucać do kanalizacji! Środki ochronne nie są konieczne. Pattex Super Fix nie powinien być stosowany na zewnątrz do materiałów które wymagają szczególnego atestu.

Uwaga:

Powyższe dane, a zwłaszcza propozycje wyrobienia i stosowania naszych wyrobów opierają się na naszej wiedzy i doświadczeniu. Z uwagi na różnorodność materiałów i na warunki pracy, na które nie mamy wpływu, zalecamy w każdym przypadku dostateczną ilość własnych prób wykonawcy dla zapewnienia przydatności naszych wyrobów dla planowanych sposobów i celów zastosowania. Ani niniejsze wskazówki, ani porady metodyczne nie mogą stanowić podstawy jakiegokolwiek odpowiedzialności, chyba że wystąpi umyślność z naszej strony lub rażące zaniedbanie.